



ハローシーダー

MJ200T-SD2・MJ200T-SD3・MJ200T-SD4

播種床作りと同時に大豆などの播種作業が簡単に できます



表層
砕土

整地

溝切り

播種

覆土

鎮圧

が
1工程

- 傾斜回転目皿方式を採用しているので、確実な点播ができます。
- 目皿交換で大豆、小豆、コーン等の播種ができます。
- 目皿の交換や残量抜き取りも簡単にできます。
- 残量確認が容易な透明ホッパーと透明繰り出し部。



- 表層砕土で播種に適した作土に仕上げることができます。
- 大径ステンレスダブルディスクでスムーズな溝切りができます。
- 工具不要のスプロケット交換で株間を6cm~37cmまで33段階調節ができます。
- ホッパーとブラシ部はワンタッチで脱着ができ清掃が簡単です。



■主要諸元

型 式	全長 (mm)	全巾 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	作業巾 (mm)	条数	タンク容量	適応トラクタ kW(PS)	装着装置の種類
MJ200T-SD2-0S				260					0セット
MJ200T-SD2-3S	1750	2120	1050	280	2000	2条	5リットル×2	16.2~22.1 (22~30)	3セット
MJ200T-SD2-4S									4セット
MJ200T-SD3-0S				270					0セット
MJ200T-SD3-3S	1750	2120	1050	290	2000	3条	5リットル×3	16.2~22.1 (22~30)	日農工標準3P 0・1形 3セット
MJ200T-SD3-4S									4セット
MJ200T-SD4-0S				280					0セット
MJ200T-SD4-3S	1750	2120	1050	300	2000	4条	5リットル×4	16.2~22.1 (22~30)	3セット
MJ200T-SD4-4S									4セット

■オプション

品 名	型 式
マーカークセット	MJ-SDM
取付キット	BG-SD8

⚠ 安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社
ササキコーポレーション

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市里ノ沢1-259

営業部 / TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
 部品窓口 / TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
 本社・工場 / TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
 北東北営業所 / TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
 仙台営業所 / TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
 関東営業所 / TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
 新潟営業所 / TEL 0258-61-1810 FAX 0258-62-3160
 岡山営業所 / TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

お問い合わせ・お申し込みは・・・