

# ササキ

人に、環境にやさしい




# 取扱説明書

## Offset Mower

オフセットモア

KZX123DG / KZX123DY  
KZX143DG / KZX143DY



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために、必ず本取扱説明書をお読みください。誤った使い方をすると、事故を引き起こすことがあります。  
ご使用前に必ずお読みください。  
お読みになった後も、必ず製品の近くに保管してください。

**安全作業で家族も笑顔**

## 目 次

はじめに	1
安全に作業するために	2
安全銘板の貼り付け位置	8
保証とサービスについて	
○保証書について、アフターサービスについて、補修用部品の供給について	9
各部の名称	10
装着前の準備	11
スタンドの取付方法	13
リモコンの取付	14
トラクタへの着脱方法	
Ⅰ. 装着方法	15
Ⅱ. 取り外し方	18
ユニバーサルジョイントの切断方法	19
刈り高さの調整方法	20
無線リモコン（e—ウェーブ）について	21
作業前の点検	22
運転及び刈り取り作業について	
○移動と圃場への出入りのしかた	23
○作業のしかた	24
○刈取部の位置調整	26
○作業上の注意	28
保守管理について	
○Vベルトの張り調整	29
○ナイフの組立について	29
○スグレーバ（スクレーバー）の調整	30
○作業シーズン中	30
○作業シーズン終了後	30
○オイル交換及びグリース注油について	30
○廃油処理について	32
トラブルの原因と処置方法	33
主要諸元	34

# ササキ商品をお買い上げいただき

誠にありがとうございます。

## はじめに

- ◎ この取扱説明書は、オフセットモアの取扱方法と、使用上の注意事項について記載しております。ご使用前には、必ずこの取扱説明書を熟読するまでお読みのうえ、正しくお取り扱いいただき、最良の状態でお使いください。
- ◎ オフセットモアは雑草を刈りとる機械です。その他の目的で使用しないでください。
- ◎ お読みになった後は必ず製品に近接して保管してください。
- ◎ 本製品を貸与又は譲渡された場合は、この取扱説明書を商品に添付してお渡しください。
- ◎ この取扱説明書を紛失又は損傷された場合は、速やかに当社又は当社の特約店・販売店にご注文ください。
- ◎ なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。  
その際には、本書の内容及び写真・イラストなどの一部が、本商品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ◎ ご不明なことやお気付きの点がございましたら、お買い上げいただきましたお店、又はお近くの特約店・販売店・農協にご相談ください。
- ◎ **▲** 印付きの下記のマークは、安全上特に重要な項目ですので、必ずお守りください。



## 危険

この警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを意味します。



## 警告

この警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを意味します。



## 注意

この警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを意味します。

## 重要

注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるものをあらわします。

## 参考

その他、使用上役にたつ補足説明をあらわします。

- ◎ この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント「安全に作業するために」を記載しております。ご使用前に必ずお読みください。


## 安全に作業をする為に

本機をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み、ご理解いただいたうえで安全な作業を行ってください。安全に作業するためにぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですが、これ以外にも本文の中で「**▲ 警告サイン**」として説明のつど取り上げております。

### ◎一般的な注意事項

#### **▲ 警告 こんな時は作業しない**

過労・病気・薬物の影響、その他の理由により  
作業に集中できないとき。  
酒を飲んだとき。  
妊娠しているとき。  
18歳未満の人。



【守らないと】

事故・ケガを招くおそれがあります。

#### **▲ 警告 作業に適した服装をする**

はちまき・首巻き・腰タオルは禁止です。ヘルメット・滑り止めのついた靴を着用し、作業に適した防護具などをつけ、だぶつきのない服装をしてください。



【守らないと】


機械に巻き込まれたり、滑って転倒したりする  
おそれがあります。

#### **▲ 警告 機械を他人に貸すときは取扱方法を説明する**

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」  
を必ず読むように指導してください。

【守らないと】

死亡事故や重大な傷害、機械の損傷をまねく  
おそれがあります。




## ⚠ 注意 機械の改造禁止

純正部品や指定以外のアタッチメントを取り付け  
ないでください。

【守らないと】

事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。




## ◎作業の前に

### ⚠ 警告 始業点検整備は平坦で安定した場所で行う

交通の危険がなく、機械が倒れたり動いたりしない  
平坦な安定した場所で、トラクタの前輪には車止め  
をして点検整備してください。

【守らないと】

機械が転倒するなど、思わぬ事故をまねくおそれ  
があります。




### ⚠ 警告 点検整備中はエンジン停止

点検・整備・修理または掃除をするときは、必ず  
エンジンを停止してください。

【守らないと】

機械の下敷きになるなど、傷害事故をおこすおそれ  
があります。



## ⚠ 注意

- ◇作業の前には点検・整備を行ってください。
- ◇点検・整備に必要な工具類は適正な管理をし、目的に合ったものを正しく使用してください。
- ◇各部のボルト・ナットなどのゆるみや、ピンの脱落がないか確認してください。
- ◇カバー類を外したら、必ず取り付けてください。

【守らないと】

事故・ケガ・作業機やトラクタの故障をまねくおそれがあります。

## ◎トラクタへの着脱

### ▲ 危険 運転時はジョイントカバーを外さないでください

【守らないと】

ジョイントに巻き込まれて傷害事故を起こすおそれがあります。




### ▲ 警告 作業機の着脱は平坦な場所で行なう

作業機の着脱は平坦で安定した場所で行なってください。

夜間は、適切な照明をしてください。

【守らないと】

事故を引きおこすおそれがあります。



### ▲ 警告 作業機の下にもぐったり、足を入れたりしない

作業機の下にもぐったり、足を踏み込んだりしないでください。

【守らないと】

何らかの原因で作業機が下がったときに、傷害事故を負うおそれがあります。




### ▲ 警告 重い作業機をつけるときはウェイトでバランスを取る

重い作業機を装着したときは、フロントにバランスウェイトをつけてバランスを保ってください。

【守らないと】

バランスを崩して事故を引きおこすおそれがあります。



## ▲ 注意

- ◇ トラクタから離れるときはエンジンを止め、駐車ブレーキをかけて P T O 変速を中立にしてください。
- ◇ 2人以上で着脱を行なう場合は、互いに合図を確認しあって作業してください。
- ◇ ユニバーサルジョイントの止めピンが確実に軸溝にはまっているか確認してください。
- ◇ 取り付け部のピンがすべて確実に装着されているか確認してください。

## ◎路上走行


### ▲ 注意 公道走行時は作業機の装着禁止

公道を走行するときは、作業機を取り外してください。

【守らないと】

道路運送車両法違反になります。

また、事故を引きおこすおそれがあります。



## ▲ 注意

- ◇ トラクタ、作業機に運転者以外の人を乗せないでください。
- ◇ 作業機の回転を止めて走行してください。
- ◇ トラクタの落下速度調整ハンドルを回して必ず油圧ロックをしてください。
- ◇ 旋回するときは、作業機に人や物が接触しないように注意してください。
- ◇ 作業機を装着した時機体寸法が大きくなるので、移動走行時は十分注意してください。
- ◇ 溝のある農道や両側が傾斜している農道では路肩に十分注意して移動してください。

## ◎圃場の出入り

### ▲ 注意

圃場に入るときは、必ず前進で速度を落し、作業機を低くして重心を下げ、畦や段差に対して直角に進んでください。畦や段差に対して斜め方向に進むと、横滑りや転倒する危険があります。

## ◎作業をしているとき

### ⚠ 警告 回転部（ツメ・刃、軸等）に巻き付いた草等を取るときはエンジン停止

【守らないと】

機械に巻き込まれて、重傷を負うおそれがあります。



### ⚠ 警告 子供を近づけない

子供には十分注意し、近づけないようにしてください。

【守らないと】

傷害事故を引き起こすおそれがあります。




### ⚠ 警告 トラクタと作業機の周辺に人を近づけない

トラクタを移動して作業機を着脱するときは、トラクタの周辺や作業機との間に人が入らないようにしてください。

【守らないと】

傷害事故を引き起こすおそれがあります。



### ⚠ 警告 作業機指定のP T O回転を守る

低速回転用の作業機を高速回転で使用しないでください。

作業機指定のP T O回転速度を厳守してください。

【守らないと】

作業機が異常作動し、事故や機械の破損を引き起こすおそれがあります。



## ▲ 注意

- ◇補助作業者がある場合は、動作ごとに合図をかわしてください。
- ◇回転部分や動くところには触れないでください。


## ◎トラクタを止めるとき

### ▲ 警告 機械から離れるときは作業機を地面に降ろしてエンジンをとめる

機械から離れるときには、平坦で安定した場所に置き、エンジンを止めて、必ず駐車ブレーキを掛け車止めをしてください。

#### 【守らないと】

トラクタが動きだし、事故を起こすおそれがあります。




## ◎点検や格納のとき

### ▲ 警告 点検整備は平坦で安定した場所で行なう

機械から離れるときには、平坦で安定した場所に置き、エンジンを止めて、必ず駐車ブレーキを掛け車止めをしてください。

#### 【守らないと】

トラクタが動きだし、事故を起こすおそれがあります。



## ▲ 注意

- ◇点検、整備時はトラクタのエンジンを止めてください。
- ◇機械の下にもぐったり、下で作業したりしないでください。
- ◇キャスターなどが付いている場合、車止めをして作業してください。

## 安全銘板の貼り付け位置




0000-04310

PL ラベル オフセットモア




0000-04180

PL ラベル (P-ri, Pe-lt)




KA1-053200-1

PL ラベル (ケイコク・イド・ル)



KA1-053300-1

PL ラベル (ケイコク・チャクダツ)



0000-01220

PL ラベル (ケンジ・ヨイント)



0000-04190 PL ラベル (ヒサン、カイテン)

### !! 注意

- 安全銘板は破損したり、はがれたりした場合は、上記番号・名称にて手配のうえ貼り直してください。
- 新しい安全銘板を貼る場合は、汚れを完全にふき取り、乾いた面にして元の位置に貼ってください。

## 保証とサービスについて

### ◎保証書について


『保証書』は、お客様が保証修理を受けられる際、必要となるものです。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

### ◎アフターサービスについて

ご使用中の故障やご不審な点など不具合があるときは、お買い上げいただいた販売店等にご相談ください。

#### 《ご連絡いただきたい内容》

- ◇ 型式名（機体銘板に明記してあります）
- ◇ シリアル番号（機体銘板に明記してあります）
- ◇ ご使用状況は？  
(どのような作業をしていたときに?)
- ◇ どのくらい使用しましたか?  
(約何アール又は約何時間使用)
- ◇ 不具合が発生したときの状況をできるだけ詳しくおしらせください。




### ◎補修用部品の供給年限について

この商品の補修用部品の供給年限は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期をご相談させていただく場合もあります。

## 各部の名称



## 付属品

名 称	規 格	個 数	備 考
リモコン		1	リピートタイ、両面テープ
ハーネス (デンゲン)		1	
ハーネス (ジョイント)		1	
保証書・取扱説明書		各 1	
オートヒッチ		1	3 S・4 Sの場合
ユニバーサルジョイント	# 2 0 0	1	3 S・4 Sの場合

## 装着前の準備

- 各部のボルト・ナットの緩み、ピン類の脱落がないか、確認してください。  
ある場合には、増し締め、組み付けを行ってください。

### ⚠ 注意

- 作業中にボルト、ナット、ピン等が外れると、作業機の破損ばかりかトラクタの破損、人身事故につながるおそれがあります。

- 作業機を装着すると、機体の長さ・幅が大きくなり、重量バランスが変わります。  
確認のうえ、適宜フロントウェイト等を取り付けてください。



### ⚠ 警告

- 適応トラクタの範囲内で使用してください。適応範囲以外のトラクタであっても、発進時・登坂時に、トラクタの前輪が浮き上がる場合には、必ず、フロントウェイトなどを取り付けてください。  
守らないと、転倒等の事故で、死傷するおそれがあります。
- 作業機の着脱は、平坦で十分な広さがあり、地盤のしっかりした場所で行ってください。  
守らないと、作業機が動いて、死傷事故を起こすおそれがあります。
- 作業機の下にもぐったり、足を入れたりしないでください。また、作業機とトラクタの間に入らないでください。守らないと、挟まれて死傷するおそれがあります。

本機は、リモコンによりシリンダを動かし作業を行います。

## 接続方法

- 1) 電源ハーネスをトラクタのバッテリーへ接続してください。  
まず、バッテリーのコードを外します。  
次に、+と表示されているコードをバッテリーの+側へ接続します。  
最後に、-と表示されているコードをバッテリーの一側へトラクタのコードと一緒に接続してください。  
バッテリーは、ほぼトラクタの前側にあります。
- 2) コントローラを運転席付近へ据え置き、電源コードと接続します。電源コードは、前輪に引っかかるないようにバンドでクランプしてください。
- 3) トラクタキャビン内より本機側へコードを引き出す場合は、キャビン後方のゴムグロメットにカッターナイフで切り込みを入れ、コードは必ずゴムグロメットを介し通してください。



## ⚠ 警告

- ゴムグロメットを外してコードを通すと、コードに傷がつき、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

- 4) 本機への配線は、トラクタへ本機を装着してから、コネクタを配線してください。  
配線は、本機を3点リンクで上げ下げしても、余裕があるようにしてください。

**重要** 本製品の作動電源はバッテリーDC12Vです。その他の電源に接続すると破損の原因になりますので、絶対に接続しないでください。  
バッテリー電圧が不足していると、作動しない場合があります。  
バッテリーの+と-を必ず確認してから接続してください。誤って接続すると、電子部品の故障の原因になりますので注意してください。



## スタンドの取付方法

### ⚠ 警告

- 作業機の着脱は、平坦で十分な広さがあり、地盤のしっかりした場所で行ってください。  
守らないと作業機が動いて、死傷事故を起こすおそれがあります。
- 作業機の下にもぐったり、足を入れたりしないでください。また、作業機とトラクタの間に入らないでください。挟まれて死傷するおそれがあります。
- 組立作業する時は、平坦で固い場所でエンジンを停止してから行ってください。
- 2人で作業をする時は、お互いに合図しあって、注意して作業してください。


◇ロックピンが必ず着脱位置になっているか確認してください。

作業時はロック解除位置（溝部に引っかけ）、着脱時は固定位置（溝部から外す）に、必ずロックピンを差し込み、マストフレームを固定してください。




1. 着脱時は左右のスタンドブラケットへ装着します。(右はカバー前側になります)
2. スタンドのリベットピンをスタンドブラケットの上溝へ引っかけます。
3. スタンドに手を添えて、スタンドブラケットの下の穴にスタンドの穴を合わせ、スタンドピンを挿入します。リンチピンで固定してください。


1



2



3



### ⚠ 注意

- スタンドを取り付ける時は、手を挟まないように注意してください。

## リモコンの取付と調整


リモコンの取付けは、リモコン本体と取付ベースに分かれております。

### ○取付け方

1. 取付ベースに両面テープを貼り、運転席の操作に邪魔にならない位置へ、貼り付けます。  
キャビンの場合は、室内の樹脂カバーなどへ。  
安全フレームの場合は、角パイプへ。  
**注意** 安全銘板が貼られている場合は、隠れない  
ように貼り付けてください。
2. キャビン仕様の場合で、両面テープで固定して若干取付ベースが揺れる場合は、付属のタッピングビスで固定し押さえてください。(1~4ヶ任意)
3. 安全フレームのない場合は、ホームセンターなどで市販の金具をお買い求め、取付けてください。
4. リモコン本体を取付ベースへ取付けてください。
5. 外部電源のあるトラクタは、リモコンの電源を接続出来ます。(2Pカプラ)  
それ以外は、トラクタのバッテリーから取り出した電源ハーネスのカプラへ、リモコンへ分岐するジョイントハーネスを接続し、リモコンと受信機へ接続してください。

### ○無線の電波調整

1. 出荷状態では、受信機は一番低い位置に組付けられております。  
トラクタへ装着したら、作業機を地面に下ろした位置にし、受信機の電源を入れます。  
(ブザー音：ピッピピピ)  
次に、リモコンの電源を入れ正常につながると、  
ブザーがピッピッと鳴ります。  
電波がつながらない場合は、リモコンの電源を入れてもブザーは鳴りません。  
(電源ランプ点滅)  
受信機を高い位置へ調整して、電波のつながる位置へ移動してください。



## トラクタへの装着順序


### 日農工標準オートヒッチの場合

お買い上げいただいた商品が、日農工標準オートヒッチ規格（0 S, 3 S, 4 S）の場合は、標準3点リンクにササキ純正標準オートヒッチを取り付けて装着してください。トラクタに標準3点リンク用の長いトップリンクをご使用ください。トラクタのリフトロッドの穴位置はロワリンクの作業機の穴位置を使用してください。ロワピンの位置は後ろ穴へ付け替えてください。（前穴使用不可）

#### I 装着方法

（作業前には、必ずエンジンを停止してください）


1. 標準オートヒッチをトラクタの3点リンクに、左ロワリンク、右ロワリンク、トップリンクの順に取り付けてください。



#### ▲警告

- 装着作業する時は、平坦で固い場所で行ってください。2人で作業をする時は、お互いに合図しあって、注意して作業してください。
- 装着は、作業機が傾斜した状態・オフセット位置では行わず、必ず格納位置で水平にして行ってください。
- 作業中は、作業機の下へもぐったり、足を入れたりしないでください。
- ご使用のトラクタに応じて、トラクタメーカー純正のバランスウェイトを取り付け、バランス調整をしてください。

2. 4 Sの場合は、あらかじめユニバーサルジョイントを取り付けてください。広角側をトラクタのPTO軸に取り付けてください。




3. 周りに人や障害物がないことを確認してから、エンジンをかけ3点リンクを油圧レバーで下げて、本機のマストに向かってゆっくり後退させてください。

広角側をトラクタ PTO 軸へ

標準側をオートヒッチへ

4. 標準オートヒッチのフック部に作業機のトップピンを引っ掛けるように、油圧レバーをゆっくり操作しすくい上げると、左右のロワリンクも自動的に装着されます。


この時本機が左右に傾いている場合は、リフトシリンダ又はリフトロッドを伸縮させ、本機の傾きに合わせてから装着し、水平になる様に再度調整してください。




※フック部でくえなかったり、ユニバーサルジョイントが入らなかったりした場合は、やりなおしてください。

※フック部の下がり量が不足している場合は、リフトロッドの取り付け穴位置を下穴へ又は、ロワリンク穴位置を前穴へ変えてください。

- 標準オートヒッチのロックレバーを操作してロックしてください。



- 3 S の場合は、本機がトラクタに装着された後にエンジンを停止し、ユニバーサルジョイントを装着してください。広角側をトラクタ P T O 軸へ取付けてください。トラクタ側、作業機側ともにノックピンが正確に軸溝に、はまっているか確認してください。




**重要** ユニバーサルジョイントの広角側を作業機側へ取り付けるとジョイントの破損になります。

## ⚠ 危険

ユニバーサルジョイントを取り付けるときは、必ずエンジンを停止してください。  
守らないと巻き込まれて、死傷事故を起こす恐れがあります。

- ユニバーサルジョイントに付属しているチェーンをトラクタ及び作業機に取り付けて、カバーの回転防止をしてください。




- トラクタのエンジンを停止し、電源ハーネスと機体側ハーネスを接続してください。

**重要** トラクタによっては、ユニバーサルジョイントの長さが合わない場合があります。  
その時はユニバーサルジョイントの切断が必要です。  
次項の **ユニバーサルジョイントの切断方法** (19ページ) をお読みください。

- トラクタのエンジンをかけます。3点リンクをゆっくりと上げ、スタンドを取り外してください。


- ローラが接地した状態で、フレームカバーの上面が地面と水平になるように、トップリンク長さを調節してください。(フローティングフレームの下面までの高さは約 20 cm です)



## ▲注意

- 長さ調節が終わったら、必ずトップリンクのロックナットで、ロックしてください。  
守らないと、ネジが外れて事故を起こすことがあります。

11. 本機を少し持ち上げ、トップリンクがトラクタの中心線上にあるように、チェックチェーンを左右均等に張ってください。その後左右のチェックチェーンの、ターンバックルを0.5~1回転くらい逆に戻し、ロックしてください。



## ▲注意

- 持ち上げ前に、トラクタの取扱説明書「3点リンクおよび油圧関係」をよく読んでください。  
守らないと、機械の損傷やケガの原因になることがあります。

12. 3点リンクをゆっくりと上げながら、作業機とトラクタがぶつからないか確認してください。  
ぶつかる場合は、作業機とトラクタの間隔を10cm以上離して、上げ規制をしてください。


## II 取り外し方（作業前には、必ずエンジンを停止してください）

1. 平坦で固い場所を選んでください。その際周りに人や障害物がないことを確認してください。

2. リモコンで操作（格納スイッチ）し、本機を格納位置まで移動します。

格納スイッチの操作は、**運転及び刈り取り作業について**の

3. 格納の操作（27ページ）を参照ください。



格納位置


3. スタンドをオフセットモアへ取りつけてください。スタンドには左右があります。

**スタンドの取付方法**（13ページ）参照。

4. 3Sの場合は、ユニバーサルジョイントを取り外してください。

5. 電源ハーネスのコネクタを外してください。

6. トラクタのエンジンをかけて、油圧レバーをゆっくり下げて、ロワーフック部を外し、さらに油圧レバーを下げながら、トラクタをゆっくり前進させ、オートヒッチのフック部を、作業機のマストトップから外してください。



### ▲ 危険

- ユニバーサルジョイントを取り外しするときは、必ずPTOクラッチを切り、エンジンを停止してください。  
守らないと、巻き込まれて、死傷事故を起こすおそれがあります。
- 機械の下に潜り込んでの作業は行わないでください。死傷事故を起こすおそれがあります。
- 着脱は、作業機を傾斜させた状態やオフセット位置で行わず、必ず着脱位置で水平にして行ってください。

### ▲ 警告

- 着脱作業をする時は、平坦で固い場所でおこなってください。2人で作業をする時は、お互いに合図しあって、注意して作業してください。

### ▲ 注意


- 周りに人や障害物がないことを確認してから作業してください。

## ユニバーサルジョイントの切断方法


ユニバーサルジョイント（以下ジョイント）の長さは、必ず適正長さの範囲内で使用してください。短すぎるとジョイントが抜けて思わぬ事故につながり、長すぎると機械を破損してしまいます。短い場合は交換し、長い場合は切断し使用してください。

### ◎適正長さの確認

トラクタ PTO 軸と作業機の入力軸が水平で一直線上にある時が、ジョイントが一番短くなるときです。この時に 1 cm 程度スキマがあればそのまま使用できます。




また、ジョイントのオス・メスを外して、それぞれ PTO 軸と入力軸に取り付け、水平で一直線上にあたる時（最縮時）に、下図のスキマが 25 mm 以上あり、作業機を上下させてジョイントが 1 番伸びた時（最伸時）に、オス・メスの重なりが 100 mm 以上あると、適正長さの範囲です。



### ◎切斷方法

F 1. ジョイントのオス・メスを外して、トラクタと作業機の最短の作業位置に合わせ、相手側の安全カバーの筒の端から、25 mm スキマがあく位置に、オス・メスの安全カバーへそれぞれ、マークをつけてください。

F 2. オス・メスの安全カバーに、マークをした長さだけ、安全カバーを切断してください。



F 3. オス・メスの内外筒チューブを、安全カバーを切断した部分と、同じ長さだけ切斷してください。

F 4. 切断後は切り口にヤスリをかけ、バリを除きスムーズにスライドできるようにしてください。

## 刈り高さの調整方法

刈り高さは、ローラ取り付けブラケットの左右両側のボルト4本を緩めることで、3段階で高さを変えることが出来ます。

- ① トクタに装着してから
- ② PTOクラッチを切にして
- ③ トクタのポジションレバーを操作して、オフセットモアを上げてください。
- ④ ボルトを外してください。ローラの重量は重いため気を付けて行ってください
- ⑤ ボルトをA～C穴に入れしっかりと締めてください

刈り高さ A穴(上穴) 0 cm

B穴(中穴) 4.5 cm


C穴(下穴) 9 cm

※刈り高さは、フレームカバー面が地面と平行になった時のものを表しています。

調整方法は**トクタへの装着順序**（15ページ）を参照してください。

- ⑥ トクタのポジションレバーを操作してオフセットモアを下げてください。

**作業のしかた**（24ページ）をよく読んでから作業してください。




### ⚠ 注意

- 危険ですので刈り高さの調整は、必ず作業機をセンター作業位置・水平状態にして行ってください。

## 無線リモコン(e-ウェーブ)について

オフセットモア KZX123 / 143D には、電波を使用した無線リモコン (e-ウェーブ) を搭載しております。リモコン (送信機) と受信機の間で誤作動防止のために、付属のリモコンと受信機以外の組合せでは、操作できないようになっております。

リモコンと受信機のシリアル番号が、同じでなければ、動きません。



### ◎注意事項

- ・無線リモコンは、日本国内の電波法に基づいて製作されております。  
日本国内でしか使用できません。
- ・リモコンと受信機は、分解、改造、異なった用途では使用しないでください。  
正常な動作及び安全を保障できません。
- ・リモコンを使用中に、煙が出たり、異臭がしたり、操作と異なる動作をした場合、変形・割れがある場合は、使用を中止し販売店へご連絡ください。
- ・リモコン及び制御ボックスを金属で覆ったり遮ったり、また塗装したりしないでください。電波が届きにくくなります。
- ・受信機はカバーで覆われています。カバーを外した状態での洗浄は、行わないでください。  
故障の原因になります。
- ・リモコンをトラクタ内に放置しないでください。転がってペダルの下へ入り込むと、運転操作を妨げ危険です。きちんと固定するようにしてください。
- ・精密部品ですので、落としたり、挟んだり、激しい振動を与えないでください。
- ・樹脂部品のため、ガソリン、灯油、シンナーなどの溶剤へつけないでください。割れたり、溶けたりします。
- ・水、洗浄機で洗ったりしないでください。水に落とした場合は、ただちに拾い乾いた布で拭き、よく乾かしてください。
- ・電源スイッチを押しても、電源ランプが点かないまたは、点滅する場合は、バッテリーが消耗していますので、バッテリーを充電するか交換してください。

## 作業前の点検

作業機の性能を十分に引き出し、長くご使用いただくために、必ず作業前の点検を行ってください。

### ⚠ 危険

- 点検作業は、平坦で十分な広さがある、地盤のしっかりした場所で行ってください。
- 点検・調整作業をするときは、必ずエンジンを停止してください。  
守らないと、傷害事故・機械の損傷を引き起こすおそれがあります。

① ミッションケースのオイル量・オイル漏れないか確認（30ページ参照）

② ベルトの張り具合の確認

調整方法は、**保守管理について**（29ページ参照）

③ ジョイントのグリース注入（31ページ参照）

④ 各部の損傷、ボルト・ナットの緩み点検

⑤ ナイフの取付ボルトの緩み、ナイフの減り確認

## 運転及び刈り取り作業について

### ◎移動と圃場への出入りのしかた

1. 圃場へ移動するときは、トラクタのポジションレバーでオフセットモアを上げてください。
2. トラクタの油圧を確実にロックし、チェックチェーンをしっかり張って横振れがないことを確認してから走行してください。


#### ⚠ 警告

- 運転者以外の人や荷物をトラクタやオフセットモアに乗せて、トラクタを運転しないでください。守らないと、死傷事故をおこすおそれがあります。
- 移動時は作業機をオフセット位置から格納位置にして、水平位置にして走行してください。
- 急発進・急加速・高速走行・急制動・急旋回はしないでください。

3. 移動時は、必ず格納位置まで移動し、傾斜リンクがロックされる状態にして、走行してください。


**重要** 傾斜リンクがロックされている位置では上下動作はしませんが、ジョイステイックレバー操作のみの格納は、リンクのロック位置まで動作しません。格納スイッチで操作し、確実に固定させてください。

格納位置（リンクがロック状態）



4. フローティング機構をロックピンで右図のように操作し、ロックしてください。スプリングピンを溝から解除すると、ロックされます。


フローティング機構部



#### ⚠ 警告

- 運転者以外の人や荷物をトラクタやオフセットモアに乗せてトラクタを運転しないでください。守らないと、傷害事故をおこすおそれがあります。
- 移動時は必ず、格納位置で走行してください。

3. PTOクラッチの接続は、オフセットモアを地面に下ろしてローラを接地させてから、ロータ軸を回転させてください。



## ⚠ 警告

作業機を浮かせたままで、PTOクラッチを絶対に入れないでください。  
守らないと、破片が飛び重大な事故をおこすおそれがあります。

4. トラクタの作業速度は、通常 2~4 km/h の範囲で作業してください。

5. PTO回転数は、通常 1速で使用しますが、圃場条件及びナイフの摩耗により、切れにくくなってきた場合には、PTO 2速を使用してください。

## ⚠ 警告

PTO 3速以上での作業は、絶対におこなわないでください。  
守らないと、機械の破損による重大な事故をおこし、死傷するおそれがあります。

6. 圃場条件により、トラクタのエンジン馬力が不足気味のときは以下の操作をし、トラクタや作業に負担をかけない作業をおすすめします。

- ・車速を 1段から 2段下げる
- ・PTOが2速の時は1速に下げる

7. 作業時、トラクタのエンジンの回転数が急に下がったときなどは、異常が発生していることがあります。ただちにPTOクラッチを切り、エンジンを止め点検し原因を取り除いてください。

**[トラブルと原因の処置方法] (33 ページ)** をお読みください。

## ⚠ 危険


- 回転部分には絶対に手や足を入れないでください。
- 回転部分に物が巻きついたときは、PTOの回転を止め、必ずエンジンを停止させてから取り除いてください。

## ⚠ 警告


圃場内の低速移動でも格納位置・水平状態にして移動してください。  
守らないと、重大な事故をおこすおそれがあります。

5. 圃場への出入りは、直角に前進で安全な遅い速度でおこなってください。  
高低差の大きい急斜面の登り下りや、溝越え、あぜ越えが必要な場合は、十分な強度のあるあゆみ板（傾斜が15°以下になる長さ）を使用し、確実に固定してから低速でおこなってください。
6. 坂の登りは、トラクタの前部が浮き上がり危険です。フロントウェイトを装着し、オフセットモアはできるだけ下げて登ってください。

格納位置



オフセット位置



## ◎作業のしかた

1. 作業前に圃場の状況を必ず確認してください。特に、草丈が高い場合は、地表の凸凹や段差・異物がないか、危険なところがないかなど安全に作業できることを確認してから作業してください。  
また、オフセットモアのロータ軸は、高速で回転するため、石など硬いものは前後左右に10メートル以上飛散する場合がありますので、周囲に人がいないことを確認してから作業してください。


### ⚠ 警告

- 作業前・作業中は、必ず圃場のまわりに人がいないことを確認し作業してください。  
守らないと、飛散物をぶつけたりして、重大な事故をおこすおそれがあります。

### ⚠ 注意

つる状の草やビニールシート、紐など長いものは、ロータ軸に巻きつきやすいので、作業前に作業場から取り除いてください。  
守らないと、巻きつきを取り除く際に怪我をするおそれがあります。

2. フローティング機構のロックピンを右図のように操作し、解除します。  
ピンを引き、スプリングピンを溝にひっかけ  
るようにひねります。



### ⚠ 警告

- 移動走行時は必ず格納位置にし、必ずPTOを切って走行してください。  
守らないと、重大な事故をおこすおそれがあります。

## ◎刈取部の位置調整

◇本機は、リモコンの操作によりシリンダを動かし、機体の位置を変更できます。  
受信機、リモコンの順に電源を入れます。それぞれの側面に【電源】スイッチがあります。  
電源を入れ操作してください。（受信機：ピッピピピー、リモコン：ピピッ）

### 1. オフセット量の調整

機体（刈取部）の出入りを調整したい場合は、ジョイスティックレバーを左右に倒し、操作します。



右へ倒すと、刈取部が右へ移動しオフセット量が増えます。

左へ倒すと、左へ移動しオフセット量が減り、トラクタ後部へ隠れる位置まで移動します。

ただし完全に格納する位置まで、移動していません。出入りの調整は、フローティングが作動する範囲で動作します。

レバーの操作中は、ピーピーピーとブザーが鳴ります。格納位置手前で、ピピッピピッに切り替わり停止します。

無操作時間が30時間になると、電源が自動で切れます。《オートパワーオフ機構》



### 2. ローリング角度の調整

刈取部を傾けたい場合は、ジョイスティックレバーを前後に倒し操作します。

前へ倒すと、刈取部が下へ傾きます。地面へ当たらない位置（高さ）で操作し、法面の角度へ合わせます。



後ろへ倒すと、刈取部が上へ傾きます。

地面に当たらない位置で操作し、法面の角度へ合わせます。

いずれの操作も、ある程度オフセット量が出ていないと動作しません。

刈取部を半分以上出してから、角度調整をしてください。

無操作時間が30時間になると、電源が自動で切れます。《オートパワーオフ機構》



### 3. 格納の操作


ジョイスティックレバーの隣にあるボタンスイッチが、格納スイッチになります。

作業が終わり、帰宅又は次の現場へ移動など、刈取部を格納する際に使用します。

オフセット状態や法面作業位置から、格納ボタンを押し続けると、刈取部が水平に戻りトラクタ後部へ移動し、ローリングがロックする位置まで移動します。

その際、法面作業をしている場合は、傾斜面から離れ、安全な位置で操作してください。


無操作時間が30時間になると、電源が自動で切れます。《オートパワーオフ機構》




### 4. 刈取部の移動範囲

刈取部のオフセット量は、作業条件に合わせて調整します。角度は、上 $70^{\circ}$ から下 $55^{\circ}$ までの斜面に対応可能です。

ただし、機械保護のため、ローリング出来る角度はオフセット量によって、規制しております。



オフセット傾斜上  $70^{\circ}$



オフセット傾斜下  $55^{\circ}$

#### 危険

- 安全のため必ずシートベルトを締めて作業を行ってください。

#### 警告

- 周りに人や障害物が無いことを確認してから作業してください。
- 斜面で作業をする場合、左右バランスが変わります。
- トラクタは、必ず平坦な所を走るようにしてください。
- 法面作業をする場合、低速で余裕を持って作業してください。  
守らないと、重大な事故をおこし死傷するおそれがあります。

## ◎作業上の注意

1. PTOクラッチの接続は、オフセットモアを地面に下ろしてローラを接地させてから、エンジン回転数を必ず下げた状態で接続し、徐々に回転数を上げてください。
2. 異音が発生した場合は、直ちにPTOクラッチを切り、エンジンを停止してから点検・処置してください。**トラブルの原因と処置方法**（33ページ）をお読みください。
3. 逆転PTOは、使用できません。  
使用しても、ワンウェイクラッチ（一方向回転）により回転がロータ軸に伝達しません。
4. 運転者が運転席を離れる時は、必ずエンジンを停止し、駐車ブレーキをかけてください。


### ⚠ 警告

- 本機を装着すると、前後バランスが変わります。  
発進時・登坂時トラクタの前輪が浮く場合は、フロントウェイトを取り付けてください。
- 作業機を浮かせたままで、PTOクラッチを絶対に入れないとください。  
守らないと、破砕片が飛び重大な事故をおこすおそれがあります。
- 作業中は作業機に、人を近づけないでください。  
特に、子供に注意してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 作業中、補助作業者はできるだけ機械から20m以上離れて、作業してください。  
機械周囲に絶対人を近づけないようにし、人が近づいたらただちに作業を中止してください。
- エンジンを停止するとき、必ず作業機を下ろしてから停止してください。  
エンジン始動時に、作業機が急に下がることがあるので危険です。
- 2人以上で作業をする場合は、お互いに合図をし、確認し合って安全に作業してください。  
特にトラクタのエンジンをかける時や、エンジンが作動している間は、十分注意してください。
- からみついた草等を取る場合は、トラクタのエンジンを停止してください。  
エンジンをかけたままだと、巻き込まれてケガをします。
- 点検整備をする場合は、平坦な場所でエンジンを停止して行ってください。  
トラクタが動きだして、ケガをするおそれがあります。
- 格納は平坦な場所に、保管してください。
- 適応トラクタの範囲内で、使用してください。  
適応範囲内のトラクタでも、発進時・登坂時にトラクタの前輪が浮き上がる場合は、フロントウェイトを装着してください。  
思わぬ事故を、引き起こすおそれがあります。
- 圃場から出るときに、前輪が浮き上がる場合は、転倒するおそれがあるので、無理をせずに後退で出してください。  
その後、フロントウェイトを装着してください。

## 保守管理について


### ◎Vベルトの張り調整

品番 KD1-215100-0  
名称 Vベルト(W800)SB-56



- ・Vベルトの交換時は、ササキ指定Vベルトを使用して下さい。  
(指定外Vベルト使用した場合、刈取り作業に支障をきたします。)
- ・新品のVベルトは初期伸びがありますので、1~2時間毎に、張り調整を行って、設定バネ高さとなるまで調整して下さい。

### ◎ナイフの組立について



- (1)図のように、ナイフR&LをカラーAに組込み、つぎに両側にカラーBを組込んでください。
- (2)図のようなナイフアッシャの向きで、ホルダー内にいれてください。
- (3)ナイフアッシャをホルダーの下部ふくらみ部で90°回転させて、ボルト穴位置にあわせてください。
- (4)六角ボルトを穴に通してナイフアッシャを組立し、パネル金・ナイロンナットでボルトをしっかりと締めこんで固定してください。

☆G仕様(ガンマーナイフ仕様)の場合、ナイフ刃先の向きに注意して組立してください。



警告 ナイフ交換時は必ずPTOを切って、トラクタのエンジンを止めて下さい。



ナイフアッシャ組立後、必ずナイロンナットの締め忘れないか確認してください。

さもないと、回転時ナイフが飛び出してケガをするおそれがあります。

## ◎スグレーバ（スクレーパー）の調整

スグレーバの先端が摩耗し、ローラとの隙間が大きくなりましたら調整が必要です。

スグレーバ両端の取付ボルトを緩め、スグレーバを上下にスライドさせて、ローラーとの隙間が約2mm程度になるよう調整してください。



## ◎作業シーズン中

作業終了後、水洗いをしてボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落を確認・補充をし、給油・注油してください。

※ただし、コントローラは電子部品を使用していますので、水濡れ厳禁です。

雨ざらしや洗浄機、水道ホース等での水洗いはしないでください。

## ◎作業シーズン終了後

水洗い・乾燥・補修塗装・給油・塗油等を行います。

破損部品・脱落部品がある場合は、早めに部品交換・修理を行ってください。

格納は、湿気・埃がなく平坦で安全な場所に安定させて保管してください。


## ◎オイル交換及びグリース注油について

1. 給油・廃油箇所はミッションケースです。


・ミッションケース 0.5L

注1 ギヤオイルは#80か#90をご使用ください。

注2 1回目の給油は、使用後20時間。2回目以降は50時間を目安に交換してください。




給油口




廃油口

2. 給油箇所は マストフレームシテン・ベアリングユニット部・シテンフレーム・ワンウェイホルダーブ・各部アームシテンです


フローティング支点部




旋回アーム支点部（4ヶ所）




回動支点部




ワンウェイクラッチ部（3ヶ所）




ローターべアリング（両側）



ローラーベアリング



☆ユニバーサルジョイント



## ◎廃油処理について

オイル交換で出た廃油は、河川や下水道、溝、空地などには、絶対に捨てないでください。

環境汚染につながります。

廃油の処分方法については、販売店にご相談ください。

## トラブルの原因と処置方法

	現象	原因	処置	ユーザー	販売店
ジョイント	異音発生	ヨーク部のグリース不足	グリース給油	○	○
ミッショングレード	オイル漏れ	オイルシールの損傷	オイルシール交換	×	○
		廃油口のシールの劣化	シール座金の交換	○	○
		締付けボルトの緩み	ボルトの増締め	○	○
異常発熱		オイル量不足	オイル補給	○	○
		オイルシールの損傷による	オイルシール交換	×	○
		オイル漏れ			
Vブーリ	ロータの空回り	ワンウェイ部のピンが動かない	ホルダーにグリースアップし スムースに動くようにする	○	○
		Vベルトが切断、摩耗	Vベルト交換	○	○
		テンションがゆるい	テンションバネを締めこむ	○	○
		Vベルトの伸びすぎ	Vベルト交換	○	○
ロータ	異音がする	ペアリングユニットの グリース切れ	ペアリングユニットに グリースアップする	○	○
	刈取不良	ナイフの摩耗	ナイフの交換	○	○
		ナイフが回動しない	異物などを除去する	○	○
		ガンマナイフが逆向き	ガンマナイフの向きを 正しく組み付ける	○	○
無線リモコン	電源が入らない	配線抜け	再度コネクタを接続しなおす	○	○
		ヒューズ切れ	ヒューズの交換	○	○
		バッテリーの電圧不足	バッテリーの充電または交換	○	○
		リモコンの異常	リモコンの交換 (受信機とセットで)	×	○
		受信機の異常	受信機の交換 (受信機とセットで)	×	○
	電源が入る が動かない	通信傷害 電波が届かない	受信機の高さを調整する	○	○
電装関係	電源が入る が動かない	ポテンショメーターの破損	ポテンショメーターの交換 (再調整)	×	○
		配線抜けまたは断線	再度コネクタを接続しなおす または、断線部を接続する	×	○
	ローリング (角度) が動かない	オフセット位置が途中 (位置規制範囲内)	オフセット量を出して、再操作 する	○	○

## 主要諸元

### ■ ガンマナイフ仕様

型式	装着 の 種類	作業幅 (mm)	適応 トラクタ KW (PS)	作業 能率 (分/10a)	作業 速度 (km/h)	機体寸法 (mm)			爪軸 回転数 (rpm)	重量 (kg)	
						全長 (mm)	全幅 (mm)		全高 (mm)		
作業		格納									
KZX 123DG	4S	1200	18.4 ～ 36.8 (25～50)	17～33	2.0～4.0	1880	2280 (最大)	1710	1000	360 355 PTO 1速 (1900/ PTO 2速)	
	3S					1730					
	0S					1920	2560 (最大)	1920	1000		
KZX 143DG	4S	1400	25.7 ～ 44.1 (35～60)	14～29	2.0～4.0	1770					
	3S					1920					
	0S					1770					

### ■ Y字ナイフ仕様

型式	装着 の 種類	作業幅 (mm)	適応 トラクタ KW (PS)	作業 能率 (分/10a)	作業 速度 (km/h)	機体寸法 (mm)			爪軸 回転数 (rpm)	重量 (kg)	
						全長 (mm)	全幅 (mm)		全高 (mm)		
作業		格納									
KZX 123DY	4S	1200	18.4 ～ 36.8 (25～50)	17～33	2.0～4.0	1880	2280 (最大)	1710	1000	PTO 1速 (1900/ PTO 2速) 1300/	
	3S					1730					
	0S					1920	2560 (最大)	1920	1000		
KZX 143DY	4S	1400	25.7 ～ 44.1 (35～60)	14～29	2.0～4.0	1770					
	3S					1920					
	0S					1770					

# MEMO

M E M O

購入日

年       月       日

型式

シリアル番号

# Sasaki

株式会社  
**ササキコーポレーション**

ホームページ <http://www.sasaki-corp.co.jp>

本社・工場 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
営業部 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
部品窓口 / 〒034-8618 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-259	TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
北東北営業所 / 〒034-0001 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-75	TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
仙台営業所 / 〒989-1631 宮城県柴田郡柴田町東船迫2-4-11	TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
関東営業所 / 〒329-0201 栃木県小山市栗宮1241-9	TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
長岡営業所 / 〒954-0124 新潟県長岡市中之島字1982-13	TEL 0258-66-0888 FAX 0258-66-0988
岡山営業所 / 〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野110-2	TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510